


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUNORM 300

N.º 30000410

Técnica de seguridad



Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUNORM 300 garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.



CUCHILLO DE SEGURIDAD CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA PARA TODO TIPO DE TAREAS DE CORTE NORMALES.

Número de pedido 30000410.02

Increíblemente ligero, creíblemente bueno. Con hoja trapezoidal.

El SECUNORM 300 es el „hermano pequeño“ del SECUNORM 500 – y el desarrollo consecuente del SECUNORM PROFI LIGHT. Mantiene su ligereza con la misma precisión en la retracción de la hoja. Muchos otros puntos del cúter universal SECUNORM 300 han sido optimizados. Por ejemplo, el diseño ergonómico, la mayor profundidad de corte, el nuevo mango suave agarre y el cambio de hoja más sencillo.

Mango ergonómico

El SECUNORM 300 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

Súper ligero

Al igual que el modelo anterior el SECUNORM 300 impresiona con su ligereza. No necesita más de 52 gramos para que us-

ted tenga en su mano una herramienta de corte profesional cómoda y versátil.

Muy resistente a la abrasión


El SECUNORM 300 se confecciona con un plástico reforzado con fibra de vidrio que le confiere una gran resistencia. La consecuencia: Su cuchillo de seguridad no pierde la forma ni siquiera tras un contacto más fuerte con el material a cortar.

Mayor profundidad de corte

La mayor profundidad de corte amplía su gama de posibles usos. También puede realizar sin problema mayores frecuencias de corte - otra ventaja del nuevo diseño con su excelente ergonomía.

Cambio de hoja óptimo

Pulsando el pulsador para cambio de hoja puede extraer el inserto de plástico con la hoja. Cambio de hoja incluso más fácil y seguro con la cubierta de la hoja enclavable y el imán integrado.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

 Nivel de seguridad: alto	 Cambio de hoja seguro (gracias al imán)	 Alta protección contra la abrasión	 Muy ergonómico
 Hoja de doble filo	 Profundidad de corte (19 mm)	 Hoja cerámica aplicable	 Suave agarre
 Para diestros y zurdos	 Ojal para fijación	 Adecuado para imprimir publicidad	

Principales materiales a cortar

 Cartón: hasta 3 capas	 Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles	 Flejes de plástico	 Cinta adhesiva
 Mercaderías en bolsas	 Papel y láminas en rollos	 Hilo, cuerda	 Textil
 Fieltro	 Telas no tejidas		

Hoja montada



N.º 5232
0,63 mm, afilado ancho

Hoja opcional



N.º 65232
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho



N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho



N.º 5634
0,63 mm, punta redondeada



N.º 56
0,63 mm




N.º 610
0,63 mm, inoxidable



N.º 52
0,63 mm



N.º 852
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN



N.º 85232
0,63 mm, afilado ancho, tratado con TiN



N.º 85233
0,63 mm, afilado de 1 lado, tratado con TiN




N.º 5233
0,63 mm, afilado de 1 lado




N.º 8852
0,63 mm, tratado con TiN


CAMBIO DE HOJA




Pulse el botón de cambio de hoja y saque la pieza de plástico del mango desplazándola hacia atrás.



Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.



Sacar la hoja y girarla o cambiarla. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo** en la leva.



Cerrar la cubierta de la hoja e insertar la pieza de plástico de nuevo en el mango hasta que se **oiga** que el botón de cambio de hoja encaje.

PRESTACIONES DE SERVICIOS



Póster de seguridad



Vídeo de formación



Hoja de datos técnicos



Asesoramiento

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 30000410.02	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo	143 x 16 x 36 mm	Dimensiones caja individual	154 x 22 x 38 mm
Peso cuchillo	52,0 g	Peso en caja individual	66,0 g
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio	Code EAN del caja individual	4002632801716
Profundidad de corte	19 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 piezas
		Dimensiones del embalaje exterior	115 x 80 x 160 mm
		Peso en caja de embalaje	704,0 g
		Code EAN del embalaje exterior	4002632851711
		Número de aduana	82119200

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	17.12.2019
Cer tificado	Certificado GS N.º 178531-7034-55094-2019/1

Certificados y premios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva la herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Use solamente herramientas de corte que estén en perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas de recambio MARTOR con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!.

4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS

S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ

N.º 9842



Otro lugar para encontrar su herramienta de corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS más pequeño azul. Para ser usado igual que la versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS azul es mejor: para transportar los cuchillos SECUNORM MULTISAFE y PROFI40, así como el SECUNORM 500 y el SECUNORM 300.

CONTENEDOR

N.º 9810




Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad en la basura no reciclable.

SOPORTE DE PARED

CONTENEDOR

N.º 9845



¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.

SAFEBOX

N.º 108000



El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.