


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUNORM 500

N.º 50000410

Técnica de seguridad



Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUNORM 500 garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.



CUCHILLO DE SEGURIDAD RESISTENTE CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA PARA TODO TIPO DE TAREAS DE CORTE NORMALES.

Número de pedido 50000410.02

El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal.

El SECUNORM PROFI marcó la pauta hace más de 40 años en materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo desplazador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de lesiones durante el corte.

Mango ergonómico

El SECUNORM 500 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

Muy resistente y duradero

El mango de aluminio resistente está diseñado para las frecuencias de corte más altas y las aplicaciones más exigentes.

Como en el caso de su famoso antecesor, recibe también ahora una herramienta universal con cualidades de agarre excepcionales.

Desplazadores a ambos lados


Con el antiguo SECUNORM PROFI se planteaba siempre la cuestión: ¿diestro o zurdo? Con su sucesor moderno todos pueden cortar con eficacia, y cambiar de mano con flexibilidad según la situación de trabajo.

Sin herramientas

Cambio de hoja sin herramientas en el mejor sentido: pues el SECUNORM 500 cuenta con un botón de cambio de hoja manejable de forma intuitiva. Presione una vez, y ya puede extraer el soporte de hoja con la hoja fijada de forma segura.

Cambio más fácil

En cuanto levante la cubierta de la hoja, esta se mantiene en la posición deseada. De esta forma la hoja queda libre y se puede retirar cómodamente por el lado romo. Sus dedos lo agradecerán.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

 Nivel de seguridad: alto	 Cambio de hoja seguro (gracias al imán)	 Máxima protección contra la abrasión	 Muy ergonómico
 Hoja de doble filo	 Profundidad de corte (19 mm)	 Hoja cerámica aplicable	 Suave agarre
 Para diestros y zurdos	 Ojal para fijación		

Principales materiales a cortar


 Cartón: hasta 3 capas	 Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles	 Flejes de plástico	 Cinta adhesiva
 Mercaderías en bolsas	 Papel y láminas en rollos	 Hilo, cuerda	 Textil
 Filtro	 Telas no tejidas		

Hoja montada



N.º 5232
0,63 mm, afilado ancho


Hoja opcional



N.º 65232
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho



N.º 65232C
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho



N.º 5634
0,63 mm, punta redondeada



N.º 56
0,63 mm



N.º 610
0,63 mm, inoxidable



N.º 52
0,63 mm



N.º 852
0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN



N.º 85232
0,63 mm, afilado ancho, tratado con TiN



N.º 85233
0,63 mm, afilado de 1 lado, tratado con TiN




N.º 5233
0,63 mm, afilado de 1 lado




N.º 8852
0,63 mm, tratado con TiN


CAMBIO DE HOJA




Pulse el botón de cambio de hoja y saque la pieza de plástico del mango desplazándola hacia atrás.



Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.



Sacar la hoja y girarla o cambiarla. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo** en la leva.



Cerrar la cubierta de la hoja e insertar la pieza de plástico de nuevo en el mango hasta que se **oiga** que el botón de cambio de hoja encaje.



DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 50000410.02	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo	143 x 16 x 36 mm	1 en caja individual	154 x 22 x 38 mm
Peso cuchillo	72,5 g	Peso en caja individual	86,0 g
Material de base	Aluminio	Code EAN del embalaje exterior	4002632800849
Profundidad de corte	19 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 cuchillos
		Dimensiones del embalaje exterior	115 x 80 x 160 mm
		Peso en caja de embalaje	907,0 g
		EAN Code del embalaje exterior	4002632850844
		Número de aduana	82119300

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	08.05.2018
Certificado	Certificado GS N.º 603574-6653-55094-2018/2

Certificados y premios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Use solamente herramientas de corte que estén en perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas de recambio MARTOR con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!

4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!